

STAR WARS

MMS511

R2-D2
DELUXE VERSION
1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET



WARNING

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly, it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- The above situations are not included in maintenance nor replacement.
- Mechanic arms may get damaged if mishandled. Please handle with care.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がありましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。
- 作業アームの取り扱いを誤ると破損につながる恐れがありますので、着脱は慎重に行ってください。

警告

- 新旧電池不可混用。
- 酸性電池、標準電池或可充電電池不可混用。
- 電池及產品部件建議由成年人完成組裝。
- 激光輻射，勿直視光束。
- 更換電池並定期觀察電池狀態，以免導致產品結構損壞。
- 若有以上情況發生，本公司將不負責修理或更換。
- 機械手臂容易受損，請小心注意。


© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney

© 2019 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

R2-D2
CREATIVE PRODUCERS
HOWARD CHAN & JC. HONG
PRODUCT DESIGNER
BILLY LEUNG
ENGINEERING DESIGNERS
FJ ZENG, WING CHOW & XIANG XIAO
PAINTING CONTROLLER
BILLY LEUNG & LOK HO
ACCESSORIES SCULPTOR
JI GUI YANG
ACCESSORIES SUPERVISORS
BILLY LEUNG, LEMON POON & RAY LING
PACKAGE DESIGNERS
JEREMY MAK & MONSTER JR.
PHOTOGRAPHY DIRECTORS
KAKIN TT & MONSTER JR.
PRODUCTION CONTROLLERS
BILLY LEUNG, LEMON POON,
RAY LING & PENG WEI

A. DOME-SHAPED HEAD / 頭部について / 半圓頭部




Detach the dome-shaped head as shown in the image. Refer to the image to detach the head. Follow the diagram to detach the dome-shaped head.

Five batteries (AG13/LR44, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Activate the light-up function and sound effect function by turning the on/off switch.

製品には電池 (AG13/LR44, 1.5V) が付属します。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
盒内包含了 5 顆電池 (AG13/LR44, 1.5V)。松开螺絲打開電池箱蓋然後放入電池，利用開關鍵啟動發光功能及音效功能。


C. LED LIGHT UP & SOUND EFFECT FUNCTION / ライトアップ機能とトーキングギミックについて / LED発光及音效機能



Use remote control to activate LED light up function and sound effect function. Activate LED light up function by pressing "R" button; and sound effect function by pressing the "W" button.


ライトアップ機能とトーキングギミックは音声・ライトアップリモコンで操作することができます。ライトアップ機能は「R」ボタン、トーキングギミックは「W」ボタンを押すと、それぞれご利用いただけます。
利用遙控器啟動發光功能及音效功能。按下「R」按鈕以啟動發光功能、「W」按鈕以啟動音效功能。

E. EQUIPPING LED LIGHT-UP LAMP AND MECHANIC ARMS / ライトアップ機能について / 安裝LED發光座及機械手臂




Two batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Activate the light-up function by turning the on/off switch.

ミニランプはライトアップ機能が搭載されており、電池 (AG1/LR621, 1.5V) が付属します。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
盒内包含了 2 顆電池 (AG1/LR621, 1.5V)。松开螺絲打開電池箱蓋然後放入電池，利用開關鍵啟動發光功能。



Use the indicated magnetic accessory to open the door panels.

制御ボルトにはマグネットが内蔵されています。ボディのパネルは、画像のように制御ボルトを使用して開閉してください。
利用图示指定的磁石配件打开活动门。



Attach the mechanic arms as shown.

ミニランプと生命反応探知用アンテナ、作業アーム各種は、画像の位置にそれぞれ取り付けすることができます。
按图示安裝機械手臂。

F. ASSEMBLING ACCESSORIES / 付属品 (アクセサリ) について / 安裝及使用配件




Insert data card to the indicated area as shown.

画像を参考に、データカードを頭部に差し込み、取り付けてください。
卡片可如图示插入指定的位置内。

Press gently to pop out extendable periscope.

画像を参考に、頭部パネルを軽く押すと望遠鏡のアーム部を延ばすことができます。
轻按下以弹出可伸缩望远镜。

H. STEERING LEGS & FEET MOVEMENT / 脚部の可動について / 機械臂及腿部活动




The legs can be rotated 360° in the direction as shown.

両脚は付け根を中心に、360度動かすことができます。
機械臂可以向图示的方向 360° 转动。

The feet can move in the direction and within the angles as indicated. Don't excessively twist or move the feet; otherwise the figure will get damaged.

3本の足部は画像の可動範囲内で動かすことができます。可動時は過度な力で曲げたり、ひねったりしないでください。破損につながる恐れがあります。
機械臂腿部可以向图示的方向移动。注意不要过度或大力移动腿部，否则会导致损坏。

G. THE CENTER MECHANICAL LEG / 中央の脚について / 中間的機械腿




Press the indicated area to pop out the center leg.

画像を参考に、ボディ下部に格納された中央の脚を押してください。
轻按图示位置使中間的機械腿彈出。

The center leg can be extended by pulling down to preferred location as shown.

中央の脚を引き出し、延ばすことができます。
如图示用手中間的機械腿拉下來伸展。

CAUTIONS / ご注意 / 注意



Be careful when moving the steering legs; otherwise, the body parts may collide and lead to paint fading as shown.

塗装はげなどにつながる可能性があります。両脚の可動時はボディと擦れないようにご注意ください。
移動左右機械臂時要注意，否則有機會磨擦顯示位置引致掉漆。

When attaching the head to the body, align the holes located on the underside of R2-D2's dome onto the 3 plus on the top part of the body slots as shown.

頭部をボディに取り付ける際は、画像の凹凸を合わせてください。
把頭部蓋上時，將 R2-D2 頭部的底部對準圖中所指位置。